

■ほん訳のしかた

- (1) スライドスイッチを“TRANS”にします。
※EJ-20、EJ-40を取り付けた場合も同じです。
- (2) 「英→和」「和→英」のモードを指定します。
☐キーを押すごとにモードが“E▶J”モード(英→和)と“J▶E”モード(和→英)に切替わります。
- (3) 英単語または日本語をキー入力します。

●入力方法

〈アルファベット〉

直接キー入力します。

〈カタカナ〉

キーパネルに黒で書かれている文字は直接、橙色で書かれている文字は☐キーを押してから、その文字のキーを押します。

小文字(ヤユヨツアイエオ)を入力する場合は、その文字を入力してから☐キーを押します。また、長音記号を入力する場合は☐キーを押します。

だく点、半だく点の文字を入力する場合は、その文字を入力してから☐または☐キーを押します。

- (4) ▼または▲キーを押し、サーチします。
※目的の英単語または日本語が表示されないときは本機に収録されていません。
- (5) ☐キーを押し、ほん訳します。

●桁シフト

サーチしたり、ほん訳したときに表示内容が8桁を越えようと、表示窓に“➡”が点灯します。このとき、☐キーを押すごとに表示が1桁ずつ左に送られていき、最後まで表示すれば“➡”が消えます。

●別訳表示

ほん訳したとき、訳がいくつもあると“◀”が点灯します。このとき、☐☐と押すと別訳が表示されます。

スライドスイッチが“OPTION”では歴史バック(HW-10)を装着しないとキー操作ができません。