

計算機 CS-12A

Sharp
//カー7。電子式卓上計算機
SHARP ALL IC COMPET コンペッ12



COMPET

さらにお求めやすくなった 1人1台の実用計算機 充実した機能で 定数計算も簡単

世界で最初の完全ソリッドステート卓上計算機として登場し、いま世界でいちばん販売実績を伸ばしているシャープコンベット——

コンベット12は、豊かな技術と経験をバックに、あらゆる企業や商店でご活用いただくために開発しました。四則演算だけでなく、日常業務に不可欠の定数計算も簡単にできますから、広範囲にお役に立ちます。このほかにも、ご使用に便利な数々の機構を完備。価格にくらべて機能の豊富さは抜群です。

高信頼性で定評のある

オール^{モス}MOS-IC設計です

すでに世界中で高信頼性が認められているコンベット16、22と同様、MOS-ICを使ったオールIC設計です。MOS-ICは、普通のICよりさらに集積度が高く、シャープがとくにコンベット専用に設計しています。そのため、部品数がきわめて少なく、それだけ配線個所が減り、劣化、断線、ショートなどの電氣的故障の確率は著しく減少しました。また、小型で軽く、机の引出しにもしまえます。

定数計算ができます

普及価格にもかかわらず、四則演算だけでなく、最も利用することの多い定数計算までできる、豊富な演算機能が自慢。利用範囲がグーンと広がっています。電子式卓上計算機では、この機能は不可欠のものといえます。

使いやすさも

こんなに充実しました

目が疲れにくい緑の表示管

シャープ独自の技術で開発した、全く新しい表示管(特許出願中)。数字が同一平面上に並びますので、とても見やすく、長時間の使用にも疲れません。また、数字が鮮明ですから、外光反射による見にくさがありません。

小数点指定自動方式

0、2、3、4、6桁…と演算結果で必要とする小数点以下の桁数は、自由に指定できます。余分の桁数が表示されないため、読取りに大変便利です。また桁指定に関係なく置数できますから便利さは格別です。

「-」の符号表示

数値はすべて真数で表示。補数の表示と違って真数に転換するわずらわしさがありません。正数と負数の混合計算で結果が負の場合、もちろん「-」を表示します。

オーバーフローエラーチェック

乗算時や置数時に所定桁以上に操作すると、全桁の小数点ランプがつき、演算機能がストップしますから、誤算の心配がありません。

二重打防止装置

シャープ独自の機構により置数キーは同時に2個以上押せません。キー操作になれてブラインドオペレーションをする時に真価を発揮します。

CS-12A / 現金正価 **129,000円**

規格

| | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------------------|------------------------|
| キー | テンキー式 | 小数点 | 乗除算：小数点指定自動方式の上に入った浮動方式 | 混合計算、応用計算 |
| 表示桁数 | 12桁 小数点以下 ≤ 6桁 | | 加減算：小数点指定自動方式の上に入った固定方式 | 主演算素子 |
| 加減算 | 12桁 ± 12桁 和・差 ≤ 12桁 | | 負数表示 | MOS-IC |
| 乗算 | 被乗数桁 + 乗数桁 ≤ 12桁 積 ≤ 12桁 | | 真数 (マイナス表示ランプ付) | 使用温度 |
| 除算 | 被除数桁 ≤ 11桁 除数桁 ≤ 11桁 商 ≤ 12桁 除数桁 | 演算内容 | 加減乗除算、定数乗除算 | 0℃ ~ 40℃ |
| | | | | 電源 |
| | | | | AC90V ~ 110V 50/60Hz |
| | | | | 消費電力 |
| | | | | 15W |
| | | | | 外形寸法 |
| | | | | 高さ133 × 巾294 × 奥行317mm |
| | | | | 重量 |
| | | | | 3.4kg |

キーの説明



0
 タブレッションダイヤル
 小数点位置を指定するダイヤルです。必ずいずれかに設定してください。
 (0、2、3、4、6)



電源スイッチ



定数指定スイッチ

xにすればx機能と乗数、÷にすれば÷機能と除数が記憶されますので、次からは変数と \square キーを押すだけで、それぞれ定数乗算および定数除算ができます。

0-9 数字キー | 置数キー
 . 小数点キー

- \square クリヤーエントリーキー
置数訂正キー。誤って置数した時、このキーを押すことにより誤置数をクリヤーします。
- \square クリヤーキー
計算機内部の内容をすべてクリヤーします。
- \square 乗算キー このキーで乗算を指示します。
- \square マイナスキー
減算指示キー。減数を置数した後でこのキーを押すことにより差が表示されます。
- \square 除算キー このキーで除算を指示します。
- \square イコールキー
加算および乗除算のスタートキーで、加数、乗数、除数の置数後にこのキーを押すことにより、和、積および商が表示されます。

早川電機工業株式会社

産業機器事業部 大和郡山市美濃庄町492番地(郵便番号639-11) 電話(07435) 2-5521(代表)
 営業本部産機第1営業部 大阪市阿倍野区長池町22番22号(郵便番号545) 電話(06)621-1221(大代表)
 東京支店産機第2営業部 東京都台東区秋葉原1番9号(郵便番号110) 電話(03)253-5111(大代表)
 関係会社 札幌(電56-4251)・仙台(電56-8491)・富山(電31-8131)・名古屋(電951-2251)・高松(電61-8888)・広島(電28-2381)・福岡(電78-1211)

| | | | | | | |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 札幌 | 茨城 | 江東 | 静岡 | 北大阪 | 広島 | 大分 |
| 旭川 | 栃木 | 三多摩 | 浜松 | 東大阪 | 山口 | 長崎 |
| 道南 | 群馬 | 横浜 | 豊橋 | 浪速 | 山陰 | 熊本 |
| 青森 | 埼玉 | 山梨 | 名古屋 | 南大阪 | 香川 | 高松 |
| 秋田 | 千葉 | 長野 | 岐阜 | 奈良 | 愛媛 | 鹿児島 |
| 岩手 | 東京中央 | 新潟 | 三重 | 和歌山 | 高知 | 沖縄 |
| 山形 | 城西 | 富山 | 滋賀 | 神戸 | 徳島 | |
| 宮城 | 城北 | 石川 | 京都 | 姫路 | 福岡 | |
| 福島 | 城南 | 福井 | 大阪 | 岡山 | 北九州 | |

■コンベット会員店

株式会社 **メトロ事務器**
 豊橋市松葉町三丁目
 電話 ② 2990 番
 ④ 8985 番